

Earcups



25,9dB

237g

The +

Moderate hearing protection
Adjustable on every standard type of helmet with pre-cut slits
Easy to clip or reclip to helmets.
fits with helmets' accessories (see page 149 to 151)

PURCHASE PACKAGING

Référence	Taille	Sachet	Carton
60750		10	60

DESCRIPTION

Yellow ABS cups, soft PVC cushions leather touch, POM adaptor with ajustable arms,

SECTORS

- Farming, silviculture and fishing
- Infrastructure, building industry
- Transport (excluding manufacturing) and logistics
- Services and distribution

APPLICATIONS

Particularly suitable for dangerous environment where head must be also protected

TECHNICAL FEATURES

Color	Yellow	Main risk	Exposure to moderate noises that may cause a hearing loss
Features	Yellow ABS cups soft PVC cushions leather touch POM adaptor with ADJUSTABLE arms	dB	25,9dB
Other features	Earcups with adaptor		
Weight	237g		
SNR	25,9dB		
H	29,3		
L	15,5		
M	23,8		

STANDARD(S)

This equipment conforms to the personal protective equipment model covered by the EC type-examination certificate **0501/1747/159/10/13/0503**

Delivered by CRITT (0501) Rue Albert-Einstein- Zone du Sanital 86100 CHATELLERAULT France



EPI CAT. III

EN352-3:2002

Helmet mounted earmuffs

RETAILER STAMP

Антифони



25,9dB

237g

The +

Умерена защита на слуха

Възможно поставяне на всеки стандартен тип каска с предварително изрязани процепи

Лесен монтаж към каска.

Пасва с аксесоари за каски (вижте стр. 149 до 151)

ОПАКОВКА ЗА ПОРЪЧКА

Модел	Кутия	Броя/кашон
60750	10	60

ОПИСАНИЕ

Жълти ABS чашки, меки PVC възглавнички с усещате на кожа, POM адаптер с регулируеми рамена

СЕКТОРИ

Земеделие, лесовъдство и риболов

Инфраструктура, строителство

Транспорт (без производство) и логистика

Сервиз и дистрибуция

ПРИЛОЖЕНИЕ

Особено подходящ за опасна среда, където главата също трябва да бъде защитена

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвят	Жълт	Основен риск	Излагане в шумна среда със среден риск, който може да причини загуба на слуха
Характеристики	Жълти ABS чашки, меки PVC чашки с опип на кожа, POM адаптер с регулируеми рамена	dB	25,9 dB
Други характеристики	Антифони с адаптер		
Тегло	237 g		
SNR	25,9dB		
H	29,3		
L	15,5		
M	23,8		

СТАНДАРТ(И)

Този продукт съответства на модела ЛПС обхванат от ЕС сертификат за оценка на типа 0501/1747/159/10/13/0503

Издаден от CRITT (0501) Rue Albert-Einstein-Zone du Sanital 86100 CHATELLERAULT France







EPI CAT. III

EN 352-3:2002

Антифони. Основни изисквания. Част 3: Антифони, покриващи ушите, монтирани върху защитни каски за глава и/или лице

RETAILER STAMP

MAJ 04/03/2021

TAB. 2	
	A)
2797	B)
EN352-3	C)
	D)
	E)
	F)

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА АНТИФОНИ, КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ НА ПРЕДПАЗЕНИ КАСКИ ЗА ИНДУСТРИЯТА

	SNR: 25.9 dB		H: 29,3 dB		M: 23,8 dB		L: 15,5 dB	
1	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2	12.4	14.4	17.9	27.3	34.1	34.8	32.8	32.3
3	5.2	4.9	4.5	4.2	4.2	4.5	4.6	6.4
4	7.2	9.4	13.4	23.1	29.9	30.4	28.2	26.0

*BSI Group - Notify Body No.0086

Kitemark Court, Davy Avenue, Milton Keynes, MK5 8PP, United Kingdom

*BSI Group The Netherlands B.V. - Notify Body No. 2797

Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Netherlands

** https://wep.ovh/files/declaration_conformity/

Приложение: При правилна употреба и нужната поддръжка, тези антифони трябва да осигурят отлична защита на слуха при всички шумни среди, като шум от динамични машини и оборудване в цехове и шум от строителни машини.

Изисквания: Тази защита на слуха изпълнява съществените изисквания на Регламент 2016/425 на ЕС и на Европейския Стандарт EN 352-3:2002. ЕС Сертификатът за изследване на типа е издаден от нотифицирания орган: *

Материали: лентата за глава е изработена от поликарбонат/полиоксиметилен (PC/POM). Чашките са от полистирол (HIPS). Възглавничките са от синтетична кожа (PVC). Подложката в чашката е от полиуретан (PU).

Поставяне и употреба

- 1) Поставете конекторите на антифона в гнездата на чашките на защитната каска за промишлеността.
- 2) Поставете каската на главата като антифоните са поставени в « покой » отвън. Уверете се, че каската е поставена коректно на главата.
- 3) Свалете антифоните към ушите и регулирайте техните чашки до нужната височина и натиск, така че да са поставени плътно към главата. Ушите трябва да са напълно покрити като същевременно продуктът е удобно поставен към главата.
- 4) Уверете се, че окачването на чашките или косата не пречат на уплътнението.
- 5) Премахването на антифона от каската е чрез използване на отвертка, за да избутате адаптерите вън от отворите на каската. Действайте внимателно, за да не повредите отворите на каската.
- 6) Позиция "почивка": когато не използвате антифоните, може да ги поставите върху каската в позиция "почивка". За целта е достатъчно да вдигнете протекторите и да ги отдалечите от ушите. Сложете протекторите на ушите си, когато средата стане отново шумна.

Поставете антифоните преди да сте изложени на шум и ги носете през цялото време, когато сте изложени на шум.

Този слухов протектор трябва да се използва само за следните промишлени предпазни шлемове: Серия 65120; Серия 65300; Серия 65100; Серия 65160и Серия ALBATROS

Стойности на затихване: вижте таблица T1

1 = Честота (Hz) ; 2 = Средно затихване (dB) ; 3 = Стандартно отклонение (dB) ; 4 = Предполагаема

защита (dB)

Тегло на слуховия протектор : 271 г

Поддръжка: Проверете дали всички компоненти са в добро състояние преди употреба. Антифоните и по специално възглавничките може да се изнасят с времето и трябва да бъдат периодично проверявани за пукнатини и влошаване на състоянието й. Ако антифоните станат твърди, изтънеят или се повредят по някакъв начин, отстранете ги и ги заменете с нови. Когато няма налични нови чашки, сменяйте антифоните след 2 или 3 пъти нормална употреба.

Почистване: Протекторите трябва да се забърсват редовно с мека кърпа и мек сапун и вода.

Не ги почиствайте с почистващи препарати, които не са специално препоръчани от производителя. Някои химически съединения могат да имат отрицателно въздействие върху продукта. Попитайте доставчика за повече информация. **Дезинфекция:** Необходимо е да дезинфекцирате антифоните на всеки 3 месеца, в зависимост от употребата. Всяка част от антифона, която е в контакт с ползвателя, трябва да се дезинфекцира с мека кърпа и 70% разтвор от изопропилов алкохол и вода ("Медицински спирт")

Препоръки и предупреждения:

1. Този антифон е от гамата «нормален и голям размер» в съответствие с EN 352-3; подходящ е за по-голямата част от ползвателите.
2. Ако препоръките в тези инструкции на потребителя не бъдат спазени, защитата, която се предлага от този антифона ще бъде сериозно нарушена.
3. Монтирането на хигиенни калъфки към възглавничките може да окаже влияние върху акустичните свойства на антифоните.
4. Този продукт може да се повлияе неблагоприятно от определени химични вещества. Препоръчително е да се свържете с производителя.
5. Проверявайте редовно връзките между опорните рамена и чашките.
6. Антифоните трябва да бъдат поставяни, регулирани и поддържани в съответствие с инструкциите на производителя.
7. Антифоните трябва да се носят постоянно в шумни зони.
8. Препоръчително е да проверявате редовно годността на антифоните относно изпълнение на тяхното предназначение.
9. Продуктът съдържа метални елементи, които биха могли да увеличат риска от електрически удар.
10. Нито една част от антифона не е сменяема.

Съхранение и транспортиране:

Винаги съхранявайте антифоните в тяхната оригинална опаковка и ги пазете далеч от пряка слънчева светлина и висока влажност, преди и след употребата им. Този продукт трябва да се транспортира, както е получен от производителя.

Опаковка за транспортиране: сложете антифоните в чиста и суха торбичка. При транспортиране на повече антифони, поставете ги в подходяща кутия или кашон.

МАРКИРОВКА: вижте Tab. 2.

A) маркировка за съответствие CE.

B) № на нотифицирания орган, провел процедурата по контрол на крайния продукт според модул D от европейския регламент 2016/425.

C) № на европейския стандарт за антифони – основни изисквания – част 1. "Лента за глава".

D) Материали.

E) Дата на производство.